



**В гарантийном обслуживании и ремонте может быть отказано при:**

- загрязнении смесителя, наличие известкового налёта, засорение песком и т.д.
- механических повреждениях возникших в процессе монтажа и эксплуатации (царапины, трещины и аналогичные механические внешние повреждения)
- попадании внутрь инородных предметов
- неквалифицированном монтаже
- использовании не по назначению
- возникновении дефектов, вызванных ненадлежащей транспортировкой, после покупки
- использовании неоригинальных деталей
- внесении изменений в конструкцию
- ремонте или изменении конструкции смесителя посторонними лицами (не уполномоченными для проведения данных работ)
- возникновении независимых от производителя причин (превышение допустимого, согласно стандарту, давления воды в водопроводной системе, превышение максимально допустимой температуры горячей воды на входе, указанной в инструкции по монтажу и эксплуатации, пожар, землетрясение и др.)

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №**

Покупатель

Мною приобретен товар, который я имел намерение приобрести. Характеристики товара соответствуют моим требованиям. С техническими данными, гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, эксплуатации и уходу ознакомлен. Правильность заполнения гарантийного талона проверил. Претензии к внешнему виду и комплектности не имею

Наименование	
Артикул	
Дата продажи	

Штамп магазина	
Подпись продавца	
Подпись покупателя	

R999-9 19.5

## Гарантийный талон



**LOFFREY**  
— SANITARY WARE —

**Сервис**

Магазин "Акведук"  
г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова д. 15  
Пн-Пт: с 10:00 до 20:00  
Сб, Вс: с 10:00 до 18:00  
Телефон: +7-961-610-24-03

Благодарим Вас за выбор и доверие к продукции LOFFREY.

Наша продукция изготавливается в соответствии с техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам РФ.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

! Установка смесителя должна выполняться квалифицированным специалистом.

! Для установки смесителя запрещается использовать инструменты с зубцами из-за возможного повреждения хромированной поверхности.

! Каждые 6 месяцев, с момента установки или начало использования смесителя, необходимо проверять состояние подводки, картриджа/крана-буксы, шлангов, лейки и аэратора на наличие неисправностей и загрязнений, при наличии неисправности – заменить.

! При повышенном давлении (>0,63 МПа) в системе водоснабжения требуется установка редуктора давления.

Минимальное давление	0,5 бар
Оптимальное давление	1-5 бар
Максимальное давление	10 бар
Максимальная температура воды	90°C

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**

Настенный смеситель

1. Подготовьте выходы подводящих труб, очистите резьбу, убедитесь в наличии фильтра грубой очистки.
2. Вкрутите эксцентрики (поставляются в комплекте) в муфты G1/2. Для герметизации соединения используйте фум-ленту.
3. Подберите расстояние между эксцентриками, совпадающее с расстоянием между вводом холодной и горячей воды в корпус смесителя (150 мм), обеспечьте горизонтальность установки смесителя.
4. Установите декоративные шайбы – отражатели (в комплекте).
5. Установите корпус смесителя и прикрутите накидные гайки к эксцентрикам, разместив между ними резиновые прокладки с сетками для торцевого уплотнения (в комплекте). Закручивание обеих накидных гаек должно происходить одновременно для предотвращения "перекоса" по резьбе. Затяжка накидных гаек обязательно должна производиться ключом с мягкими губками или через 2-3 слоя ткани - во избежание повреждения декоративного покрытия гаек.
6. Присоедините излив к корпусу смесителя (для смесителей с длинным изливом). Убедитесь в отсутствии "перекоса" по резьбе и затяните гайку с помощью рук.

7. Прикрутите лейку к шлангу со стороны конусообразной гайки. Соедините шланг с корпусом смесителя. Используйте резиновые прокладки (в комплекте) для герметизации соединений. Затягивание гайки производите руками.

**Настольный смеситель**

1. Подсоедините гибкие подводки к корпусу смесителя. Затяните соединения с помощью рук, без применения инструмента.
2. Установите смеситель в подготовленное отверстие в мойке (умывальнике). Надежно закрепите с помощью крепления: латунной гайки или фигурной шайбы, шпильки и гайки.
3. Подключите гибкие подводки к коммуникациям водопровода. Подводка должна слегка провисать, избегайте перекручивания и переломов подводки.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ**

- Протирайте мягкой тканью, смоченной в тёплой воде. При необходимости используйте неабразивное моющее средство или мыло.
- Периодически снимайте аэратор и очищайте его от калийных солей, погрузив внутренний блок в раствор уксуса. ! Запрещается использование для очистки травящие химические средства (кислоты, щелочь, ацетон, хлорид аммония), а также порошки и пасты с крупнозернистой структурой, которые могут привести к появлению царапин на поверхности вашего смесителя. Покрытие может повредить и очень слабый раствор, т.к. высухая вода испаряется, но активные вещества остаются и таким образом раствор концентрируется.

**ГАРАНТИЯ**

Гарантия исчисляется со дня продажи. Для подтверждения даты продажи необходимо предъявить правильно и полностью заполненный гарантийный талон, подписанный продавцом и покупателем, заверенный печатью торговой организации, а также кассовый (товарный) чек. Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в момент покупки.

**Гарантийные сроки:**

- 1 год - на корпус смесителя из цинка при использовании в бытовых условиях
- 1 год - на кран-буксы, картриджи
- 6 месяцев - на аэраторы, лейки, подводки, прокладки, сальники, излив, шланги и эксцентрики

3 месяца - на комплект смесителя из цинкового сплава при общественном или промышленном применении.

Срок службы: 3 года